

TOTOKU

130万画素
18.1型カラー液晶ディスプレイ

CCL182/r

CCL Series

CT、MRIなどの各種医用画像表示に適した カラーキャリブレーション機能搭載モデル

アナログ&デジタル入力対応の130万画素 18.1型カラー液晶ディスプレイです。カラーキャリブレーション機能によりオリジナルに忠実な色再現とDICOM GSDFに忠実なグレースケール表示が可能です。

*Flat Display System
for Medical Imaging*



1.3
Megapixel
Color Display

18.1型

アナログ
デジタル
入力

高輝度
235
cd/m²

コントラスト比
400:1

キャリブ
レーション
機能

10Bit
LUT

高機能
スタンド

特長

▶ カラーキャリブレーション機能を搭載

ガンマ特性・色温度・輝度の調整を行い、オリジナルに忠実な色再現と DICOM GSDFに忠実で滑らかなグレースケール表示が可能です。

※オプションのキャリブレーションキットが必要です。

▶ 10bit LUT (ルックアップテーブル) 搭載

グラフィックスカードから入力される8bit(256階調)データを、内蔵の10bit(1021階調) LUTが最適な階調データに変換。DICOM GSDF準拠の高精細な階調表示を実現しました。

▶ 輝度安定化システム A-Sentinelを搭載

画面輝度は、バックライトの長時間使用による明るさの低下や、温度による明るさの変化で不安定になります。本機種は、独自技術により経時変化の少ない、また温度に影響されない安定した輝度を実現しました。

▶ デジタルとアナログ入力対応

アナログRGBとデジタルDVIの入力信号に対応しています。


▶ ワールドワイドのメディカル安全規格、EMI規格を取得

一般の情報処理機器よりも高い審査基準が適用されている北米及び欧州地域内における医用安全規格を取得し、医療機関においても安心してご使用いただける安全性と信頼性を実現しています。

▶ Medivisor シリーズソフトウェア

Medivisor シリーズソフトウェアは、ディスプレイ表示品質の維持管理を総合的にサポートし、高精度で安定した医用画像の提供と表示品質管理コストの削減を実現します。(オプション)

モデル名	CCL182 /r
液晶パネル	方式 18.1型TFTカラー、Active Matrix
	表示画面サイズ 359mm × 287mm
	画素ピッチ 0.2805mm × 0.2805mm
表示性能	コントラスト比 400 : 1 (Typ.)
	最大輝度 235cd/m ² (Typ.)、出荷設定は 120cd/m ²
	視野角 170度 (上下・左右)
	表示可能解像度 640 × 480 (VGA) ~ 1280 × 1024 (SXGA)
インターフェース	色表示 1677万色 (10億6433万色中)
	入力信号 デジタル DVI / アナログ RGB
	プラグアンドプレイ DDC2B 対応
電源	入力電源 AC アダプター 100V~240V (-10%, +6%) 50/60Hz
	消費電力 最大約50W (パワーマネジメント機能付き)
機能	キャリブレーション 輝度、ガンマ、色度の調整 (オプションのキャリブレーションキットが必要)
	USB USB Rev. 1.1 準拠, Upストリーム (リソース/ポート), Downストリーム2ポート
適合規格	安全規格 (医用規格) UL2601-1, CSA C22.2 No.601.1, MDD/CE, FDA 510(k)
	EMI FCC-B, VCCI-B, MIC, BSMI
物理的仕様	外形寸法 (スタンドを含む) ランドスケープ使用時: 432(W) × 434/523(H) × 220(D)mm ポートレイト使用時: 353(W) × 474/563(H) × 220(D)mm
	質量 約10kg、スタンドを除く本体のみの質量は約5.8kg
	チルトスタンド 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き
	本体取り付け部 VESA準拠 (ピッチ: 100 × 100mm)
付属品	セキュリティ機構 盗難防止用セキュリティスロット付き (スタンド部)
	ACアダプター、電源コード、DVIケーブル、VGAケーブル、シリアルケーブル、USBケーブル、取扱説明書、お客様カード



※本カタログ製品は医療機器ではありません。

TOTOKUは、環境管理の国際基準であるISO14001と、品質管理の国際基準であるISO9001、ISO13485の認証を取得しています。



安全に関するご注意

商品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。

水・埃・湿気・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災や故障、感電などの原因となることがあります。

TOTOKU

TOTOKU 東京特殊電線株式会社 営業本部 情報機器営業部

〒169-8543 東京都新宿区大久保1-3-21 TEL.03-5273-2022 FAX.03-5273-2091

●大阪支店:06-6352-3541 ●名古屋支店:052-771-1161 ●信越支店:0268-34-5285

USA
TOTOKU NORTH AMERICA, INC
1425 Greenway Dr., Ste. 565
Irving, Tx 75038, U.S.A.
TEL: +1-972-550-1888
E-mail: info@totoku-na.com

EUROPE
TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.
Jakob-Krebs-Str. 124
D-47877 Willich-Anrath Germany
TEL: +49-2156-4918-0
E-mail: info@totoku.de

ASIA
TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.
3-21, Okubo-1 Chome
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
TEL: +81-3-5273-2053
E-mail: info-idsc@totoku.co.jp

●インターネットで最新情報を提供しています。 <http://www.totoku.co.jp/display/>

●Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国等における登録商標です。●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ